



Om de lengte van de cilinder te bepalen, moet men de maten A - B en C kennen, plus rekening houden met, indien u een veiligheids-entre wenst te plaatsen op deze cilinder er langs de buitenzijde een streefdoel van 10 mm moet bijgeteld worden. Langs binnen is 5 mm meestal voldoende. afhankelijk van het beslag langs de binnenkant van de deur.